

Dziękujemy za zakup naszego wyrobu.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem wyrobu.

Włączanie / wyłączanie iTag

Delikatnie przycisnąć przycisk boczny i przytrzymać przez przynajmniej 3-5 sekund.

- a. Krótki dźwięk = iTag się uruchamia
- b. Podwójny sygnał dźwiękowy = iTag się wyłącza

Dodanie iTag w aplikacji Znajdź w iPhone

1. Włącz iTag poprzez przyciśnięcie bocznego przycisku (zabrzmi krótki dźwięk)
2. Otwórz aplikację Znajdź
3. Wybierz z dolnego menu Przedmioty i kliknij w +
4. Wybierz **Dodać inny przedmiot**
5. Po znalezieniu na ekranie zostanie wyświetlony iTag - kliknij w Połącz
6. Nazwij przedmiot i kliknij w Kontynuuj
7. Wybierz emotikonę i kliknij w Kontynuuj
8. Kliknij w Zgadzam się
9. Kliknij w Zakończ

Jeśli iTag nie jest widoczny, to należy go uruchomić bocznym przyciskiem (zabrzmi krótki dźwięk) i ponowić próbę dodania zgodnie z powyższą procedurą.

Wymiana baterii

Jeśli iTag się nie uruchamia bocznym przyciskiem, to należy wymienić baterię (CR2032).

1. Przyciśnij tylną pokrywę i przyciskając delikatnie obrócić tylną pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
2. Poluzowaną tylną pokrywę można łatwo zdjąć
3. Delikatnie wyjąć baterię bez uszkodzania uchwytów
4. Włożyć nową baterię
5. Tylną pokrywę należy ułożyć w wyznaczonych nacięciach, zatrzasnąć i wciskając delikatnie obrócić tylną pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara

Ważne ostrzeżenia, zalecenia i często zadawane pytania

1. Produkt zawiera baterię. Nie należy jej wkładać do ognia ani wystawiać na działanie ekstremalnie wysokich temperatur – niebezpieczeństwo wybuchu.
2. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Może zawierać drobne elementy, które mogą zostać wchłonięte.
3. Nie należy korzystać z produktu jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony lub jeśli bateria jest niewłaściwie włożona lub uszkodzona.
4. Nie używać produktu w pobliżu substancji wybuchowych i chemicznych.
5. Produkt należy chronić przed upadkiem lub uderzeniem, nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury i bezpośrednio światło słoneczne. Może to spowodować niewłaściwe działanie produktu lub może prowadzić do jego całkowitej dysfunkcyjności. Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
6. Nie dopuścić do kontaktu produktu z wodą. Po kontakcie produktu z wodą należy go natychmiast wysuszyć.
7. Pozostałe informacje znajdują się w szczegółowej instrukcji.

Uwaga: Wszelkie rysunki i opisy funkcji mogą się różnić w zależności od konkretnej wersji produktu i aplikacji i mają tylko informacyjny charakter.

Bezpieczna utylizacja produktu



Nigdy nie należy wyrzucać produktu razem z niesegregowanymi odpadami, ponieważ może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego.

Zużyty sprzęt elektroniczny

Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie zapewniony jego recykling lub ekologiczna utylizacja. Informacje odnośnie punktów zbiórki odpadów są dostępne we właściwych urzędach miejskich i gminnych, ewentualnie produkt można oddać bezpośrednio producentowi.

Wymogi techniczne dotyczące telefonu: iOS 14.5+

Pasma częstotliwości: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc: 1,06 dBm

Deklaracja zgodności

Niniejszym ARMODD GmbH oświadcza, że typ urządzenia ARMODD iTag jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej: www.armodd.pl

Wsparcie techniczne: info@armodd.pl

Producent: ARMODD GmbH, Königstraße 80, 70173 Stuttgart, Niemcy